

Manuel de l'utilisateur téléphone



Numéros programmables

Pour programmer les numéros Maintenez le bouton enfoncé quelques secondes.

1 : Choisissez le type comme speed dial (composition rapide).

Pour configurer une extension, choisissez BLF. Ainsi, vous pourrez voir à l'aide du voyant lumineux si celui-ci est occupé.

2 : Choisissez dans Id Compte le # de la ligne (bouton).

3 : Donner un nom au numéro.

4 : Numéro de téléphone.

La messagerie vocale est accessible via les séquences « *97 » ou « *98 ». Si vous utilisez votre poste téléphonique, composez « *98 ». Si vous utilisez plutôt un poste téléphonique qui n'est

Menu

Faites défiler pour accéder à d'autres réglages. Utilisez les flèches pour déplacer le curseur et le bouton OK pour y accéder.

Annuaire

Vous pouvez entrer des numéros de téléphone et aussi créer des groupes.

Il est aussi possible de créer une liste noire. Cela occasionnera un blocage de ces numéros.

Journal

Vous pouvez visualiser la liste des appels entrants et sortants et appeler le numéro sélectionné.

Réglages basiques

Pour modifier la langue, la date et l'heure, l'affichage lumineux, le son, ajouter un NIP de verrouillage ainsi que l'activation du Bluetooth.

Réglages avancés

Accès limité à l'administrateur des téléphones.

Fonctions téléphoniques

Pour accéder aux renvois d'appels, les appels en attentes, les réponses automatiques, Les touche DSS (programmables).

Message

Vous pouvez accéder à vos messages vocaux. L'option message texte doit être configurée pour être active.

NDP

Appuyer lorsque vous ne voulez pas que le téléphone sonne, l'appel ira directement dans la boîte vocale.

Annuaire

Pour ajouter des contacts à votre annuaire. Suivez les indications. Pour ajouter un contact qui est dans votre journal d'appel, sélectionnez-le en le mettant en surbrillance et appuyer sur Options puis choisissez ajouter. Entrer un nom pour le contact s'il n'y en a pas et n'oubliez pas de sauver.

Journal d'appel

Pour consulter la liste des appels entrants et sortants effectués.

Sourdine

Appuyer pour garder le combiné en main et discuter sans que l'interlocuteur vous entende.

Casque d'écoute

Appuyer pour enclencher votre casque d'écoute lors d'un appel entrant ou pour passer d'un autre mode d'écoute à celui-ci. Vous pouvez aussi raccrocher avec ce bouton lorsqu'il est activé.

Boîte vocale

Suivre les indications. Votre numéro de boîte vocale correspond à votre poste téléphonique. Appuyez sur le # à la fin d'une composition pour confirmer. Pour accéder à la boîte vocale d'un autre poste téléphonique ou du vôtre à distance faites *97.

Recomposition

Appuyez deux fois sur le bouton pour recomposer le dernier numéro et utiliser les flèches « haut et bas » pour voir la liste.

Main libre

Appuyer pour pouvoir continuer l'appel avec les hauts parleurs et raccrocher le combiné.